



RO

## Din ce sunt fabricate panourile?

Panourile de bucătărie sunt fabricate din sticlă securizată Float cu o grosime de 4 mm, rezistentă la umezeală, zgârieturi și deteriorări. Sunt ideale pentru bucătării și băi. Evitați montarea în locuri expuse la lumina solară intensă și prelungită pentru a preveni decolorarea.

## Înainte de a începe instalarea

Asigurați-vă că peretele pe care urmează să fie montat panoul este drept și stabil, pentru a permite o fixare corectă a suporturilor. Peretele trebuie să suporte greutatea panoului – dacă aveți îndoieli, utilizați dibluri adecvate sau consultați un specialist. Peretele trebuie să fie lipsit de deteriorări majore, cum ar fi crăpături sau goluri, care ar putea compromite durabilitatea instalării.

## Instrucțiuni pas cu pas

**1.** Măsurați și marcați pe perete locațiile suporturilor punctuale, respectând simetria și nivelul. **2.** Utilizați un burghiu potrivit pentru dibluri (ex. 6 mm), realizând găuri de aproximativ 35-40 mm adâncime. **3.** Introduceți diblurile în găuri și fixați suporturile punctuale prin strângerea uniformă a șuruburilor. **4.** Plasați panoul pe suporturi, asigurându-vă că este aliniat corect. **5.** Strângeți cu grijă suporturile pentru a fixa panoul, evitând aplicarea unei presiuni excesive care ar putea deteriora sticla.

## Curățare și întreținere

Curățați panoul cu o cârpă moale și un detergent delicat, precum soluția de curățat geamuri. Evitați utilizarea substanțelor chimice agresive sau a uneltelor ascuțite pentru a preveni deteriorarea suprafeței.

### IMPORTANT! Luați măsuri de precauție în utilizarea produsului.

Este necesar să luați măsuri speciale de precauție pentru eliminarea în siguranță a acestui produs. Produsul este fabricat din sticlă – manipulați-l cu grijă pentru a evita spargerea sau deteriorarea. Nu amplasați produsul în locuri expuse la vibrații sau șocuri puternice, care pot cauza căderea acestuia. Instalarea trebuie realizată pe o suprafață stabilă și pregătită corespunzător, utilizând elementele de montaj incluse. Păstrați departe de copii – există riscul de rănire în cazul căderii sau spargerii panoului. Setul include piese mici, precum șuruburi și dibluri, care pot reprezenta un risc de sufocare. Nu demontați și nu modificați panoul. Dacă sticla este deteriorată (fisuri, ciobituri), încetați imediat utilizarea produsului. Când transportați panoul, folosiți doar marginile – evitați prinderea de elementele de fixare sau alte accesorii. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la deteriorarea produsului sau la răniri.

