



RO

Instrucțiuni de montaj pentru autocolante

Cunoaște materialul

Autocolantele sunt fabricate din materialul inovator Magic Stick, care este autocolant, permițând o instalare ușoară fără lipici suplimentar. Nu se crapă, nu se șifonează și nu se deteriorează în timpul utilizării. Pot fi ușor îndepărtate și rePLICATE fără a lăsa urme. Autocolantele sunt destinate aplicării pe uși, frigider sau mașini de spălat vase – asigurați-vă că produsul achiziționat este potrivit pentru suprafața aleasă. Alegerea corectă a autocolantului garantează durabilitate, stabilitate și un aspect estetic.

Instrucțiuni de montaj

Metoda umedă:

1. Pregătește un pulverizator cu apă.
2. Curăță bine suprafața pe care va fi aplicat autocolantul – îndepărtează praful, murdăria și alte impurități.
3. Potrivește autocolantul pe suprafață cu partea imprimată în sus. Dacă este necesar, taie-l cu o foarfecă sau un cutter.
4. Pulverizează generos apă pe suprafața pe care va fi aplicat autocolantul.
5. Îndepărtează aproximativ 5–10 cm din hârtia suport și pulverizează apă pe partea adezivă a autocolantului.
6. Aplică partea expusă a autocolantului, netezind-o cu o racletă pentru a elimina bulele de aer și apă.
7. Continuă să îndepărtezi hârtia suport, pulverizând apă pe partea adezivă, și aplică autocolantul, netezindu-l cu racleta.
8. La final, elimină toate bulele de aer și usucă suprafața cu un prosop.

Metoda uscată:

1. Curăță bine suprafața pe care va fi aplicat autocolantul – îndepărtează praful și petele de grăsime.
2. Dacă aplici autocolantul pe o suprafață verticală, începe de sus. Pe suprafețele orizontale, nu contează de unde începi.
3. Desfă autocolantul pe o suprafață curată și uscată cu partea imprimată în sus și verifică-i calitatea.
4. Așază autocolantul pe suprafață, îndepărtează aproximativ 20 cm din hârtia suport și pliaz-o dedesubt.
5. Netezește secțiunea lipită cu o racletă, eliminând bulele de aer.
6. La final, netezește întregul autocolant cu racleta, eliminând toate bulele de aer.

Cum să îngrijești autocolantul?

Curăță-l cu o cârpă moale și umedă. Evită utilizarea detergenților puternici care pot deteriora suprafața autocolantului. Evită contactul direct cu obiecte ascuțite care pot zgâria materialul.

IMPORTANT! Respectați măsurile de precauție în timpul utilizării produsului.

Nu plasați produsul în zone expuse la contact direct cu focul. A se păstra departe de copii – risc de înghițire a componentelor mici sau a foliei de protecție. În caz de deteriorare a materialului (de ex. rupturi, fisuri), opriți imediat utilizarea și eliminați produsul în siguranță. După utilizare, eliminați produsul conform reglementărilor locale privind deșeurile din plastic. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la deteriorarea produsului sau la vătămări corporale.

